# LP-7000Cセットアップガイド

# はじめにお読みください


本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の  $1 \sim 7$  の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。オプションの取り付け方法については、同梱の「製品ガイド」を参照してください。また、本機のご使用にあたっては、同梱の「製品ガイド」の「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。




| 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

#### 1 用紙をセットします




### 2 電源ケーブルを接続します




#### 参 孝 漏電による事故防止について

### 3 消耗品を取り付けます



# 4 プリンタに異常がないかを確認します




# 5 オプションを取り付けます

オプション品を購入されている場合は、ここでオプションの取り付けを行います。 オプションの取り付けは、別冊の「製品ガイド」を参照して行ってください。


#### コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。 接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」(PDF)に掲載されておりますので参考にしてください。 なお、オプションのインターフェイスカードを介してネットワークに接続する場合は、オプションの取扱説明書のほかに同梱の「製品ガイド」を参照してください。

#### ■ USB 接続でお使いの場合



#### ■パラレル接続でお使いの場合



### 7 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Macintosh のシステム条件につい ては、「製品ガイド」を参照してください。なお、Windows NT4.0/2000/XP および Mac OS X 10.2 以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

終了

「マニュアルを見る」をクリックすると、「ユーザーズガ

イド」をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガ

イド」はプリンタソフトウェアとともにインストールさ



- ・プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。
- インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスク トップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

**EPSON** 

①確認して


戻る終了

②クリックします

#### ■ Windows にインストールする場合

**EPSON** 

れます。



EPSON 選択画面 戻る 終了 インストール


照してください。

インストールする項目を選択する場合のみ [選択画面]

をクリックします。詳細は、「ユーザーズガイド」を参

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

#### ■ Macintosh にインストールする場合



Ver.	日付 2003/11/18	改訂ページ -	<b>改訂内容</b> 新版